

کدهای خطا دیاگ مهاده صنعت

خطا	کد خطا
کارکرد نادرست مدار گرم کن هوای ورودی موتور	P0541
اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ منفی	P0542
اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ مثبت	P0543
مدار گرم کن هوای ورودی موتور باز می باشد	P0544
کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور	P0545
اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی	P0546
اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت	P0547
کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور	P0548
اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی	P0549
اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت	P0550
کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک	P0551
کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک	P0552
اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ منفی	P0553
اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ مثبت	P0554
کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک	P0555
کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز	P0556
کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز	P0557
اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاژ منفی	P0558
اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاژ مثبت	P0559
حسگر فشار تقویت کننده ی ترمز - نوسان در مدار	P0560
نادرست بودن ولتاژ باطری	P0561
نوسان در ولتاژ باطری	P0562
ضعیف بودن ولتاژ باطری	P0563
بالا بودن ولتاژ باطری	P0564
سامانه ی پایش رانندگی با سرعت ثابت، ورودی A کلید چند کاره - کارکرد نادرست مدار	P0565
کارکرد نادرست سوئیچ روشن کروز کنترل	P0566
کارکرد نادرست سوئیچ خاموش کروز کنترل	P0567

P0568	کارکرد نادرست سوئیچ RESUME کوروز کنترل
P0569	کارکرد نادرست سوئیچ SET کوروز کنترل
P0570	کارکرد نادرست سوئیچ COAST کوروز کنترل
P0571	کارکرد نادرست سوئیچ APP سنسور کوروز کنترل
P0572	کارکرد نادرست فشنگی ترمز با کوروز کنترل
P0573	اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0574	اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0575	کارکرد نادرست سنسور کوروز کنترل به دلیل دریافت سرعت بالا
P0576	کارکرد نادرست ورودی سنسور کوروز کنترل
P0577	اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0578	اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ مثبت
P0579	کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0580	کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0581	کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0582	کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0583	کارکرد نادرست کروز کنترل
P0584	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0585	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0586	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0587	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0588	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0589	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0590	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0591	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0592	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0593	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0594	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0595	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0596	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0597	کارکرد نادرست کروز گنترل
P0598	اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات باز است

P0599	اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ منفی
P0600	اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ مثبت
P0601	کارکرد نادرست شبکه کن
P0602	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0603	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0604	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0605	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0606	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0607	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0608	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0609	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0610	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0611	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0612	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0613	خطای داخلی ای سی یو موتور
P0614	خطای داخلی ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک
P0615	ای سی یو موتور و ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک با هم هماهنگ نیستند
P0616	کارکرد نادرست مدار رله ی استارتر
P0617	اتصال رله ی استارتر با ولتاژ منفی
P0618	اتصال رله ی استارتر با ولتاژ مثبت
P0619	ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0620	ماژول کنترل کننده تناوب سوخت